

# UC3

ユーシースリー ダイニングチェア

Year of Production 2018-



Designer : 小林 幹也

# Y U

Masterwal




UC3-IN-WN / RANK5 A783 0001

W523 D546 H796 SH450 AH650

UC3-IN-WN/WO/RO/BC

RANK WN WO RO BC 替えカバー(座)

RANK	WN	WO	RO	BC	替えカバー(座)
8					¥28,600
7					¥23,650
6					¥18,700
5					¥15,400
4					¥13,750
3					¥12,100
2					¥10,450
1					¥8,800



張地(背) / PATINA ブラック




品番  
ex) UC3-IN-BK-OPB +¥0

フレーム：無垢材 / ウレタン塗装  
クッション部：ウレタンフォーム  
張地(背)：本革 / 張込み ※RANK8 PATINA のみ  
張地(座)：本革・ファブリック / カバーリング

🔹 ウレタン塗装(チェア) … OPB / RO +¥13,200

⊕ 脚カット … +¥2,200  
※チェアは高さアップ不可

📏 打込み式フェルト取付け … +¥2,200  
※高さが 10mm アップします。



## LEATHER



## レザーについて（ご購入の前にご確認ください）

## ■ナチュラルマーク


マスターウォールでは、革の中でも美しい質感と丈夫さを持つ牛革を使用しています。

同じ木目の木が2本と無いように、革には牛のカサブタやそばかすの跡のキズがあったり、シワの入り方が革ごとに異なります。ナチュラルマークと呼ばれるこれらの特徴は通常、型押しや塗装で覆い隠されていますが、革によって自然な風合いとしてあえて残しているものもあります。

また、自然な風合いを引き出すために、塗装ではなく染色をしているため、革によって若干の色の違いや色むらもあります。

対象レザー：GARBO / PATINA / Nappa leder / ML-FLOR

下図のようなシワやキズが革製品には入っています。（下図は一例です）※銀面が切れていたり耐久性に支障のある部分は製品に使っていません。



色ムラ




色ムラ



キズ跡



キズ跡











































































キズ跡



シワ



## FABRIC

<b>RANK7</b>	 D	 D	<b>RANK6</b>	 D	 D	 D	 D	 D
	TEXEL NR12 ホワイト	TEXEL CD21 チャコール		CANVAS2 764 ウッドイブリー	CANVAS2 216 シーシェルアイボリー	MAMAYE 108 グレー	MAMAYE 202 ベージュ	MAMAYE 208 グレーージュ
<b>RANK5</b>	 W D	 W D	 D	 D	 D	 D	 W D	 W D
	BORABORA 7 ホワイト	BORABORA 59 グレー	A783 0001 ホワイト&リネン	A783 0011 ブラック&リネン	LABYRINTH3 FU121 ブラック	LABYRINTH3 FU122 アイボリー	ultrasuede 5971 ディープ フレンチグレー	ultrasuede 5970 フレンチグレー
 W D	 W D	 D	 D	<b>RANK4</b>	 W D	 W D	 W D	 D
ultrasuede 2330 インディゴ	ultrasuede 4341 モス	JODY 03-3 パールモーブ	JODY 04-9 フォギーブルー		MATRIX 47 ネイビー	MATRIX 54 シルバー	MATRIX 68 バーガンディ	CONTE GPE41 グラファイト
 D	 D	 D	 W D	 W D	 W D	 W D	 D	 D
CONTE GPE51 ライトグレー	MAPLE 142 サンドグレー	MAPLE 722 シルバーブルー	MINI 1510 グレー	MINI 3508 マスタード	MINI 8511 ダークグレー	MINI 1520 レディッシュブラウン	DOMUS J32101 トープ	DOMUS ZL32102 グラファイト
 D	 D	 D	 W D	 W D	<b>RANK3</b>	 W	 W	 W
CUSCUS FU121 ライトセピア	CUSCUS FA101 ダークブラウン	CUSCUS TG302 パールグレー	MAGNIFICO 13 シャンパンベージュ	MAGNIFICO 54 バーガンディ		LUXOR アンティーク	LUXOR グレープ	LUXOR スチール
 W D	 W D	 W D	 W D	 W	 W	 W D	 W D	 W D
SUBLIM 05 ベージュ	SUBLIM 11 ライトブラウン	SUBLIM 50 ライトグレー	SUBLIM 53 ダークセピア	DUO 55 ブラック	DUO 59 チャコール	MYSTIC 001 ホワイト	MYSTIC 112 グレーージュ	MYSTIC 602 ブルーグレー
 W	 W	 W	 W	 W	 W	 W		
TWITELL エリーエクリュ	TWITELL エリーシルバー	TWITELL トウターコイズ	TWITELL トウブラウン	FLORUS シルバー	FLORUS ネイビー	FLORUS ヴェンゲ		
<b>RANK2</b>	 W	 W	 W	 W D	 W D	 W D	 W D	 W D
	MARLOW 20 ブルーベリー	MARLOW 27 シルバー	MARLOW 33 チャコール	COPENHAGEN 101 ライトセピア	COPENHAGEN 500 モスグリーン	COPENHAGEN 600 ネイビー	COPENHAGEN 904 ベージュ	OXFORD 104 ウェンゲ
 W D	 W D	 W D	 W D	 W D	<b>RANK1</b>	 W D	 W D	 W D
OXFORD 805 グレー	OXFORD 806 シルバー	OXFORD 902 ライトブラウン	ATLAS 600 ネイビー	ATLAS 803 ライトグレー		NAPOLI 802 グレー	NAPOLI 907 アイボリー	NAPOLI 104 ダークブラウン

**W** 水洗い可能

カバーの洗濯表示に従って行って下さい。マジックテープのついた製品を水洗いする際はマジックテープを保護し、洗濯ネットに入れて行ってください。洗濯中にマジックテープがクローズの縫製糸や生地につかかかる事でカバーの破損・消耗の原因になります。水洗いできる生地は多くは熱に弱い合成繊維を使用していますので、乾燥機での乾燥はしないで下さい。

**D** ドライクリーニング可能

家庭用のドライクリーニング洗剤はご使用できません。